

Ultra SCSI インターフェースカード IFC-USCB

使用の前に

ユーザーズマニュアル

取り付け12	2
ドライバのインストール (WindowsMe/98/95). 25	3
ドライバのインストール (Windows2000). 41	4
困ったときは52	5
LL A3	

本書の使いかた

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

表記上の約束

た場合、身体や製品に損傷を与える恐れがあります。

良いかを記しています。

文中の用語表記

・本書では、次のようなドライブ構成を想定して説明しています。

< DOS/V 機、NEC PC98-NX シリーズ>

A: フロッピーディスクドライブ C: ハードディスクドライブ

< NEC PC-9821 シリーズ>

- A: ハードディスクトライプ C: フロッピーディスクトライプ
- ・本製品を「IFC」と表記しています。
- ・文中[]で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、 ボタン、チェックボックスなどの名称を表しています。
- ・文中 < > で囲んだ名称は、キーボード上のキーを表しています。(例) <Enter> キー
 - 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
 - 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
 - 本書では、™、®、© などのマークは記載していません。
 - 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
 - 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れな どがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社インフォメーションセンターまでご連絡くだ さい。
 - また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず 弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - 本製品は一般的なオフィスや家庭の 0A 機器としてお使いください。万一、一般 0A 機器以外と して使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あら かじめご了承ください。
 - 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
 - 一般 0A 機器より先高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全に行ってください。本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。また弊社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートは行っておりません。本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いく ださい。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシ ステム運用全般に関する注意裏項も記載されています。

パソコンの故障 / トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを 誤ったために生じた本製品の故障 / トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

企 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の 注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。
<u> </u>	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物 的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ●の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

\triangle	は、警告・注意を促す記号です。 の近くに具体的な警告内容 が描かれています。(例: <u>《</u> 感電注意)
\Diamond	に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。 の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。 (例: ①分解禁止)
•	は、しなければならない行為を示す記号です。 の近くに、具体的な指示内容が描かれています。 (例: 電 電源プラグをコンセントから抜く)

| 🖍 警告 |



抜く

液体や異物が内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチ を OFF にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあり 電源プラグを ます。弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相 談ください。



風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電・故障する恐れがあります。

水場での使用 禁止



小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法 を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

強制



電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かない ように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。

強制



本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカおよび周辺機器 メーカが提示する警告・注意指示に従ってください。

強制



本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また、本製品のシールやカバーを 取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

分解禁止



煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源ブラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。

電源プラグを ます。 弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相抜く 談ください。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密な機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってく ださい、衝撃は本製品の故障の原因となります。

禁止

│ ⚠ 注意



濡れた手で本製品に触れないでください。

パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、 感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても故障の原因となります。



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドア ノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くように してください。

強制

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失・破損させる恐れがあります。



ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどの、データの格納用機器へのアクセス中は、パソコンや機器の電源をOFFにしたり、リセットしないでください。

禁止

データを消失・破損する恐れがあります。 データが消失、破損したことに よる損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめ ご了承ください。



強制

ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア (フロッピーディスク、MO ディスク等) にバックアップしてください。

とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失・破損する恐れがあります。

- ・誤った使い方をしたとき
- ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- ・故障、修理などのとき
- ・パソコンの電源スイッチを OFF にした直後に、すぐに電源スイッチを ON にしたとき
- ・長時間使っていなかったために電池が自然放電したとき
- 天災による被害を受けたとき

上記の場合、またその他いかなる場合でも、データが消失・破損したことによる損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。



本製品の取り付け/取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべて MO ディスク、フロッピーディスク等にパックアップしてください。

強制

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、 バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 データが消失、破損したことによる損害については、弊社はいかなる責任

データが消失、破損したことによる損害については、弊社はいかなる責任 も負いかねますのであらかじめご了承ください。



アプリケーションソフトの動作中に電源スイッチを OFF にしたり、リセット しないでください。

** · L

データを消失・破損する恐れがあります。 データが消失、破損したことに よる損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめ ごて承ください。



次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製 品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

強い磁界が発生するところ

- 静電気が発生するところ
- ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または 結露するところ

故障の原因となります。

- 振動が発生するところ けが、故障、破損の原因となります。
- ・平らでないところ 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- ・ 盲射日光が当たるところ
- ・火気の周辺、または熱気のこもるところ 故障や変形の原因となります。
- 漏電または漏水の危険があるところ 故障や感電の原因となります。



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

強制

目 次

1		
T	使用の前に 8	
	IFC の特長 8	
	パッケージの内容8	
	注意事項 9	
2	取り付け 12	
	IFC を使うための基礎知識 12	
	IFC と SCSI 機器の接続	
	パソコンと IFC の接続	
	FC の取り外し	
3		
3	IFC の取り外し 21	
3	IFC の取り外し	
3	F5イパのインストール (WindowsMe/98/95) 25 WindowsMe 25 Windows98 27 Windows95 32 正しく登録されたことを確認 36	

4	ドライバのインストール (Windows2000)41
	インストール手順41
	デバイスマネージャからのドライバの更新手順 44
	正しく登録されたことを確認 47
	DSC-UGTV/UGTR シリーズ
	(弊社製外付けハードディスク)をお使いの方へ 50
5	m + 1+1+
3	困ったときは 52
	トラブルかなと思ったら 52
6	付録57
	•••
	製品仕様
	制限事項 58



使用の前に

IFC を使用する前に知っておいていただきたいことを説明しています。

IFC の特長

本製品は CardBus 対応 PC カードスロットを搭載したノートパソコンに取り付けて使用する Ultra SCSI インターフェースカードです。

Ultra SCSI 対応

本製品はUltra SCSI (FAST-20) 規格に準拠しており、Ultra SCSI に対応した SCSI 機器と最大 20MB/sec (理論値)での同期転送が可能です。

活線挿抜対応

本製品付属のドライバをインストールすれば、パソコンの電源スイッチが ON になっているときでも IFC を抜き差しできます。

⚠注意

SCSI 機器に対してデータの読み出しや書き込みを行っているとき
() は、絶対に IFC を抜かないでください。データが破壊されるお
それがあります。 IFC の取り付け/取り外しは、本書に記載されてい
る手順に従ってください。

SCSI 機器のアクセスランプが点灯または点滅しているとき。

パッケージの内容

パッケージには次のものが梱包されています。 万一、不足しているものがありましたら、 お買い求めの販売店にご連絡ください。 製品の形状はイラストと異なることがあります。

本体(IFC).....1枚



IFC 専用 SCSI ケーブル (PC カード D-sub ハーフピッチ 50 ピン、60cm)....1 本



SCSI 機器のコネクタ形状と合わないときは、別途変換コネクタが必要です。 【P16「IFC と SCSI 機器の接続』】 ターミネータ (アクティブタイプ・D-sub ハーフピッチ 50 ピン凸)....1個 IFC-USCB ドライバディスク・IFC-USCB 設定ユーティリティ (フロッピーディスク)......1枚 はじめにお読みください1冊 ユーザーズマニュアル(本書)......1冊 Disk Formatter (フロッピーディスク).....1枚 Disk Formatter ソフトウェアマニュアル1 冊 Disk Formatter は、弊社ホームページ【裏表紙参照】からもダウンロード できます. リカバリ CD 起動ディスク作成ユーティリティ(フロッピーディスク)...1 枚 ユーザー登録はがき、保証書1枚 ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必 ず弊社までご返送ください。切り離した保証書は大切に保管してください。 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

注意事項

パソコンや IFC は精密な機器です。次の注意事項を必ず守ってください。

取り扱いに関して

IFC に接続するハードディスクトライブは、起動トライプにはできません。

機能に関して

活線挿抜

パソコンの電源スイッチがONのときも、IFCを抜き差しできます。

- ▲注意・IFC を取り外すときは、「IFC の取り外し」【P21】の手順に必ず従ってください。
 - ・SCSI 機器のアクセスランプが点灯または点滅しているときは、絶対 に IFC を取り外さないでください。SCSI 機器内のデータが破損する おそれがあります。

オートパワーダウン機能を OFF にしてください。

ハードディスクへの書き込み中にオートパワーダウン機能が働くと、書き込みが中断されてしまいます。その場合、オートパワーダウンから復帰しても書き込みが再開されなかったり、ハードディスクに障害が発生することがあります。

PCMCIA コントローラの電源供給を ON にしてください。

PCMCIA コントローラの電源供給のON/OFF が設定できる機種を使用しているときは、ON に設定してください。OFF になっていると本製品は使用できません。【P52】

設定方法は、パソコンのマニュアルを参照してください。

ターミネータへの電源供給

仕様により、IFC からターミネータへは電源が供給されません。 必ずターミネータへの電源供給を行うSCSI 機器を1台以上接続してください。

WindowsMe の省電力機能について

WindowsMe を使用している場合、IFC に接続している SCSI 機器のファイルを使用しているときは、省電力機能(スタンパイや休止状態)を使用することはできません。

省電力機能を使用すると、「・・・コンピュータをスタンバイまたは休止状態 にできません。」というメッセージが表示されます。

省電力機能は、お使いのパソコンによってはご使用できないことがあります。詳しくはパソコン本体のマニュアルを参照してください。

パワーマネジメント機能について

Dynabook シリーズ、VAIO シリーズ、Mebius シリーズ、PC-9821 シリーズなどの一部の機種では、IFC の使用中にパワーマネジメント機能が働くと、PC カードコントローラの仕様によりパソコンが動作しなくなったり、SCSI 機器が動作しなくなったりすることがあります。

このようなパソコンでは、パワーマネジメント機能を無効にしてください。 無効にする手順はパソコンのマニュアルを参照してください。

弊社インターネットホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)の「対 応製品一覧表」には、各パソコンのパワーマネジメント機能(サスペンド /レジューム、ハイパネーションなど)の対応を公開しています。

・Windows95を使用している場合、IFC をパソコンに接続したままの状態でサスペンド/レジューム機能が働くと、IFC に接続した SCSI 機器が認識されなくなります。この場合は、いったん IFC を取り外して接続し直すと、認識されます。

SCSI とは

「スカジー」と読みます。Small Computer System Interface の頭文字を取ったもので、パソコンのような小型コンピュータと各種の周辺機器 (ハードディスクや MO ドライブなど)を接続するために定められた規格の名称です。

PC カードとは

PC Card Standard-February 1995 **以降に準拠した** IC カードを「PC カード」と呼びます。



取り付け

IFC をパソコンに接続する手順を説明しています。

IFC を使うための基礎知識

CardBus Controller (WindowsMe/98/95)

IFC を使用するためには、パソコンに CardBus Controller (カードバス・コントローラ)が正しくクンストールされている必要があります。 IFC をパソコンに取り付ける前に、次の手順に従って CardBus Controller の設定を確認してください。

PC98-NX シリーズを使用しているときは、操作を行う前に「CyberTrio-NX」を アドバンストモードに変更します。【P14「NEC PC98-NX シリーズでの使用」】

¶ [スタート]-[設定(S)]-[コントロール パネル(C)]を選択します。

 $oldsymbol{2}$ [システム]アイコンをダブルクリックします。



[デバイス マネージャ]タ ブをクリックします。

[PCMC IA ソケット] の 田を クリックします。

[CardBus Controller]のアイコンに×や!が付いていないか確認します。(表示される CardBus Controller の名称は、パソコンの機種によって異なります)

x や! が付いていないとき

CardBus Controller は正しく設定されています。

次百へ続く

× や! が付いているとき

パソコンのマニュアルを参照して、CardBus Controller を有効にしてください。

▲注意 パソコンによっては、BIOS 設定で CardBus Controller を有効に する必要があります。詳しくは、パソコンのマニュアルを参照 してください。

ドライブ構成

DOS/V 機や NEC PC98-NX シリーズとNEC PC-9821/9801 シリーズでは、ドライブ構成が異なります。 標準的なドライブ構成を説明します (お使いの環境とは異なる場合があります)。

パソコン ドライコ	^{7名} A:	B:	C:	D:	E:	F:	 Q:	
DOS/V機 PC98-NX	FD	_	HD	HD	CD	МО	 _	
PC-9821	HD	HD	FD	МО	_	_	 CD	

FD...**フロッピーディスクドライブ、**HD...**ハードディスクドライブ、**CD...CD-ROM**ドライブ、**MO...MO **ドライブ**

DOS/V 機、PC98-NX シリーズ

フロッピーディスクトライブは常に A トライブです。ハードディスクトライブは C トライブ以降で、順番にトライブ名を割り振られます。 C トライブが起動トライブで、 OS がインストールされています。標準装備の CD-ROM トライブは、最後のハードディスクトライブの次にトライブ名が割り振られます ()。 SCSI で MO トライブや CD-ROM トライブを増設した場合は、標準装備の CD-ROM トライブの次にトライブ名が割り振られます。

ハードディスクドライブを増設すると、CD-ROM ドライブなどのドライブ名は 変更されます。

例)

パソコンドライブ名	A :	B:	C:	D:	E:	F:	G:	
DOS/V機 PC98-NX	FD	-	HD	HD	HD	CD	МО	
					+	4	4	

ハードディスクドライブを追加すると、CD-ROM ドライブ、MO ドライブがずれる

PC-9821 シリーズ

ハードディスクトライブが A トライブから順番にトライブ名を割り振られます。 A トライブが起動 トライブで、 OS がインストールされています。 フロッピーディスクトライブは、 最後のハード ディスクトライブの次のトライブ名が割り振られます ()。 標準装備の CD-ROM トライブは 常に Q トライブです。 SCSI で MO トライブや CD-ROM トライブを増設した場合は、 フロッピー ディスクトライブの次のトライブ名が割り振られます。

ハードディスクドライブを増設すると、フロッピーディスクドライブなどの ドライブ名は変更されます。

例)

パソコンドライブ名	A :	B:	C:	D:	E:		Q:	
PC-9821	HD	HD	HD	FD	МО		CD	
↑ <i>.</i> ↑								

ハードディスクドライブを追加すると、CD-ROM ドライブ、MO ドライブがずれる

NEC PC98-NX シリーズでの使用

CyberTrio-NX

CyberTrio-NX()がクストールされているPC98-NXシリーズでは、CyberTrio-NXをアドバンストモード以外のモードで使用していると、本製品のドライバをインストールできないことがあります。ドライバをインストールする前に必ずアドバンストモードに変更してください。

PC98-NX シリーズに付属している、Windows の操作範囲やアクセスできるフォルダを限定するユーティリティです。CyberTrio-NX がインストールされていると、タスクバーにインジケータ番が表示されます。

CyberTrio-NX のモードの確認方法

タスクバーに表示されている CyberTrio-NX のインジケータ $oldsymbol{s}$ の色で確認できます。

赤	アドバンストモード	設定を変更する必要はありま せん。
黄	ベーシックモード	アドバンストモードに設定を 変更してください。
緑	キッズモード / カスタムモード	アドバンストモードに設定を 変更してください。

CvberTrio-NX のモードの変更方法

再起動後もアドバンストモードになるように設定を変更します。

「スタート] - 「プログラム (P)] - 「CvberTrio-NX] - 「Go To アドバンストモード] を選択 します。アドバンストモードに切り替わります。

「スタート] - 「プログラム(P)] - [CvberTrio-NX] - [CvberTrio-NX セットアップ]を選 択します。

「CyberTrio-NX のプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。 [アドバンストモード]を選択して [OK] ボタンをクリックします。 詳しい手順はパソコン本体のマニュアルを参照してください。

以上でアドバンストモードに設定されました。

本製品のドライバをインストールした後や Windows の設定が終了した後は、アドバンスト モード以外のモードも使用できます。任意のモードに変更してください。

スリープ機能


PC98-NX シリーズのスリープボタンは使用しないでください。 スリープボタンでのサスペンド/レジューム機能(消費電力を減らすための機能)を使用 すると、システムが正常に動作しなくなることがあります。

サスペンド/レジューム機能によってシステムが正常に動作しなくなったと きは、Windows を再起動してください。

IFCとSCSI機器の接続

IFC に SCSI 機器を接続します。

IFC に SCSI 機器を接続する時の注意事項を、次の図の 1 ~ 4 で説明していま す。必ずお読みください。



■ SCSI ケーブルとコネクタ

IFC のコネクタや IFC 専用 SCSI ケーブルのコネクタを破損しな いよう注意してください。

- ・取り付け / 取り外しをするとき や使用中に、無理に引っ張った り、強い力を加えたりしないでく ださい。
- ケーブルを抜くときは、必ずコネク タのロックを押さえながら抜いてく ださい。



抜くときはこ のロックを押 さえます。

Ultra SCSI 対応の SCSI 機器をどう接続するかによって、接続できる SCSI 機器の台数と、接続に使用できる SCSI ケーブルの長さの合計が異なります。

▲注意 【P38「SCSI機器を2台以上接続して使うには」】で最大転送速度を20MB/sec(sync=20)に設定しているときは、次の表の「Ultra SCSI対応機器を含むとき」の制限に従ってください。

_			
	接続する SCSI 機器の種類	接続台数	ケーブルの長さの合計 (*1)
	Ultra SCSI 対応機器を含	1~3台	3m 以下
	むとき (*2)	4~7台	1.5m 以下
	SCSI-2 対応機器だけのとき	7 台まで	6m 以下

- *1 「ケーブルの長さの合計」には、SCSI機器の内部に配線されている部分 (10 ~ 20cm 程度) も含まれます。
- *2 Ultra SCSI 対応の SCSI 機器を使用するときは、SCSI 機器の台数が多くなるほど SCSI ケーブルの長さの合計を短くする必要があります。 IFC の最大転送速度を SCSI-2 相当 (理論値 10MB/sec) に設定すれば、ケーブルを 6mまで使用できます。【P38「SCSI 機器を 2 台以上接続して使うには」】

SCSI ケーブルを接続する前に、コネクタのピンが折れたり曲がったりしていないか確認してください。

接続に使用する SCSI ケーブルの特性インピーダンス値を統一してください。 特性インピーダンス値は、SCSI ケーブルのパッケージやケーブル自体に印刷されています。弊社製 SCSI ケーブルの場合は、約90 に統一されています。 付属の IFC 専用 SCSI ケーブルのコネクタ形状は、D-sub ハーフピッチ 50 ピンです。

SCSI 機器のコネクタ形状がアンフェノールハーフピッチ 50 ピンのときは、弊 社製変換コネクタ (DKC-CX) を別途ご購入ください。

詳しくは弊社製品カタログまたはインターネットホームページ (http://www.melcoinc.co.ip/) を参照してください。

☑ ターミネータ (終端抵抗)

ターミネータへの電源供給をする SCSI 機器を必ず 1 台以上接続してください。 仕様により、IFC からターミネータへは電源が供給されません。

デイジーチェーン()の終端に接続する SCSI 機器には、必ずターミネータを取り付けてください。ターミネータ機能を内蔵する SCSI 機器を終端に接続した場合は、ターミネータ機能を有効にしてください。

複数の SCSI 機器をケーブルで直列につないだ状態

SCSI ケーブルやターミネータを取り外すと きは、図のようにクランパ (2箇所)を押さ えながら引き抜いてください。

SCSIケーブルやターミネータを取り付けると きは、カチッと音がするまでしっかり差し込 んでください。



3 SCSI-ID

IFC の SCSI-ID は7に固定されています。

IFC に接続する SCSI 機器には、0 ~ 6 を割り当ててください。

同じ SCSI-ID を複数の SCSI 機器に割り当てないでください。

SCSI-ID が重複していると、パソコンや SCSI 機器が正常に動作しないことがあります。ただし、複数の SCSI インターフェースカードを併用している場合は、異なるカード間で同じ SCSI-ID があっても構いません。

接続する SCSI 機器の SCSI-ID は、0 から順に連続して設定することをおすすめします。

4 システム全般

取り付け作業をするときは、必ずパソコン本体と周辺機器のマニュアルを参 照してください。

大切なデータを守るため、パソコンと周辺機器の電源スイッチを OFF にする前にアプリケーションをすべて終了し、ハードディスクなどに記録されているデータを他のメディア(フロッピーディスクなど)に保存してください。

パソコンが起動している状態で SCSI 機器を増設する場合は、次の手順に 従ってください。

「IFCの取り外し」【P21】を参照して、IFCを取り外せる状態にします。 IFC に接続されている SCSI 機器の電源スイッチをすべて OFF にします。 パソコンの PC カード取り出しボタンを押して IFC を取り出します。 終端に接続されている SCSI 機器のターミネータを取り外し、増設したい SCSI 機器を接続します。

増設した SCSI 機器にターミネータを接続します。

ターミネータ機能を内蔵する SCSI 機器の場合は、SCSI 機器のマニュアル を参照してターミネータ機能を有効にしてください。 IFC に接続した SCSI 機器の電源スイッチをすべて ON にします。

パソコンの PC カードスロットに IFC を差し込みます。

パソコンと IFC の接続


IFC をパソコンに取り付ける手順を説明します。 パソコン本体のマニュアルも必ず参照し てください。

⚠注意

- ・作業の前に IFC に SCSI 機器を接続し、 SCSI ケーブルやターミネー タが正しく接続されているか確認してください。
- ・パソコンの雷源スイッチが ON の状態で IFC をパソコンに取り付ける ときは、IFC に接続した SCSI 機器の電源スイッチをすべて ON にし ておいてください。

パソコン本体の PC カードスロットカバーを開 き、PC カードスロットに IFC を差し込みます。 取り出しボタンが出てくるまで、しっかりと差 し込んでください。

詳しい手順はパソコン本体のマニュ アルを参照してください。パソコン の機種によってカバーの開きかたや PC カードを差し込む向きなどが異な ります。



♪次へ IFC を初めて使用するときは、ドライバをインストールします。

- WindowsMe/98/95 [P25]
- Windows2000 [P41]

IFC をパソコンから取り外すときの手順は、「IFC の取り外し」【P21】 を参照してください。

IFC の取り外し

IFCをパンコンから取り外す手順を説明します。 パソコン本体のマニュアルも必ず参照してください。

パソコンの電源スイッチが ON のとき

パソコンの電源スイッチが ON のときは、次の手順で IFC を取り外してください。

⚠注意

- ・SCSI 機器にアクセスしているときは、絶対に IFC を外さないでください。
 - ・パソコンの電源スイッチがONのときに次の操作を行わずにIFCを取り外すと、パソコンが動作しなくなるおそれがあります。必ず次の手順に従ってください。

WindowsMe/98/95

- 1 [スタート] [設定 (S)] [コントロール パネル (C)]を選択します。
- 2[PC b-b (PCMCIA)] アイコンをダブルクリックします。



[IFC-USCB SCSI CardBus PC Card]をクリックして 反転表示させます。
[停止 (S)] ボタンをクリックします。

IFO-USOB SOSI CardBus PO Gard - ソケット 2 図 このデバスは安全に期のはずせます。

-「OK Tボタンをクリックします。

▲注意 この画面が表示されるまでは、絶対に IFC を取り外さないでください。

- 5 パソコンの PC カード取り出しボタンを押します。
- **6** IFC が出てきたら手で取り出します。 **取り出した** IFC **は大切に保管してください。**

Winodws2000

- 【 [スタート] [設定 (S)] [コントロールパネル (C)]を選択します。
- 2[ハードウェアの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。





[デバイスの削除/取り外し (U)]をクリックし、チェックマーク(・)を付けます。

[次へ (N)>]ボタンをク リックします。



[デバイスの取り外し (E)]をクリックし、 チェックマーク(・)を 付けます。

[次へ (N)>]ボタンをク リックします。



[IFC-USCB SCSI CardBus PC Card]をクリックして 反転表示にします。

[次へ (N)>]ボタンをク リックします。



デバイスを確認します。

[次へ (N)>]ボタンをク リックします。



─[完了] ボタンをクリックし ます。

9 PC カードスロットから IFC を取り出します。 取り出した IFC は大切に保管してください。

パソコンの電源スイッチが OFF のとき

- **1** パソコン 周辺機器の順に電源スイッチをOFFにし、電源ケーブルをコンセントから取り外します。
- パソコンの PC カード取り出しボタンを押します。
- 3 IFC が出てきたら手で取り出します。 取り出した IFC は大切に保管してください。



ドライバのインストール (WindowsMe/98/95)

WindowsMe/98/95 で IFC を使用するときのドライバのインストール方法を 説明します。

WindowsMe

インストール手順



『メモ Windows98/95 で IFC を使用していた環境から WindowsMe ヘアップグ レードした場合、新たにドライバをインストールする必要はありませ ん。そのままお使いください。

- 1 パソコンの電源スイッチを ON にして、WindowsMe を起動します。
- ↑ IFCをパソコンのPCカードスロットに差し込みます。【P20「パソコンとIFCの接続」】 自動的に IFC が検出され、[新しいハードウェアの追加ウィザード] が起動します。 起動しないときは、「[新しいハードウェアの追加ウィザード]が起動しないとき」 【P26】の手順に従って操作してください。



付属のドライバディス クをフロッピーディス クドライブにセットし ます。

「適切なドライバを自 動的に検索する(推奨)(A)]をクリックし、 チェックマーク(・)を 付けます。

「次へ > 1 ボタンをク リックします。



以上でドライバのインストールは完了です。

▲注意 IFC のリソースが他のデバイスと競合していないか確認します。【P36「正しく登録されたことを確認」】

[新しいハードウェアの追加ウィザード] が起動しない とき

ドライバのインストールを誤って中断してしまったとき、または WindowsMe ヘアップグレード した環境では既に IFC を PC カードスロットに挿入しても [新しいハードウェアの追加ウィザード] が起動しないことがあります。 そのようなときは次の手順でドライバを再インストールしてください。

 $m{1}$ デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックし、[プロパティ(R)]をクリックします。



[デバイスマネージャ] タブをクリックします。

[その他のデバイス] を ダブルクリックします。

[PCI SCSI Bus Controller]をダブル クリックします。



▲ 以降は、P25 ページの手順 3 以降にしたがってインストールしてください。

Windows98

インストール手順

- パソコンの順に電源スイッチを ON にし、Windows 98 を起動します。
- 🤈 IFCをパソコンのPCカードスロットに差し込みます。【P20「パソコンとIFCの接続」】 自動的に IFC が検出され、[新しいハードウェアの追加ウィザード]が起動します。 起動しないときは、「[新し、ハードウェアの追加ウィザード]が起動しない」【P29】 の手順に従って操作してください。





[使用中のデバイスに 最適な(以下略)] を クリックして、チェッ クマーク(・)を付け ます。

[次へ>]ボタンをクリッ クします。



付属のドライバディス クをフロッピーディス クドライブにセットし ます

[検索場所の指定(L)]を クリックし、チェック マーク(✓)を付けます。

A: ¥Win9x と入力します (下線部にはフロッピー ディスクドライブのドラ イブ名を入力します)。

[次へ>]ボタンをクリッ クします。



[IFC-USCB SCSI CardBus PC Card]が表 示されていることを確 認します。

[次へ> Jボタンをクリッ クします。



R Windows98を再起動します。

以上でドライバのインストールは完了です。

150 0 11 1 7 484

▶次へ IFC のリソースが他のデバイスと競合していないか確認します。 【P36「正しく登録されたことを確認」】

[新しいハードウェアの追加ウィザード]が起動しない

ドライバのインストールを中断してしまったときや、Windows98 が誤ったドライバをインストールしてしまったときは、IFC を PC カードスロットに挿入しても [新しいハードウェア] 画面が表示されないことがあります。そのようなときは次の手順でドライバを再インストールしてください。

デスクトップ画面の[マイ コンピュータ]アイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。

2メニューが表示されたら、[プロパティ(R)]をクリックします。



[デバイス マネージャ] タブをクリックします。

[その他のデバイス]をダ ブルクリックします。

[PCI SCSI Bus Controller]をダブル クリックします。



[ドライバ]タブをク リックします。

[ドライバの更新 (U)]ボ タンをクリックします。



⁻[次へ>] ボタンをクリック します。



「現在使用してるドライ バより(中略) をクリッ クしてチェックマーク (・)を付けます。

「次へ> ボタンをクリッ クします。



[検索場所の指定 (L)]を クリックしてチェック マーク(1)を付け、 A:\WIN9X と入力します (下線部にはフロッピー ディスクドライブのドラ イブ名を入力します)。

「次へ> ボタンをクリッ クします。



[次へ >] ボタンをクリック します。



-[完了]ボタンをクリックし ます。

↑↑ フロッピーディスクドライブからドライバディスクを取り出し、パソコンを再起動します。

以上でドライバのインストールは完了です。

Windows95

インストール手順

- 1 周辺機器 パソコンの順に電源スイッチを ON にして Windows95 を起動します。
- 2 IFCをパソコンの PC カードスロットに取り付けます。【P20「パソコンと IFC の接続」】 IFC が自動的に検出され、[デパイスドライパ ウィザード] が起動します。 起動しないときは、「[デパイス ドライパ ウィザード] が起動しない」【P34】の手順に従って操作してください。
- 3 IFC 付属のドライバディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。









[ファイルのコピ-元] に A:Win9Xと入力します(下 線部にはフロッピーディ スクドライブのドライブ 名を入力します)。

[OK]ボタンをクリックし ます。



[はい(Y)]ボタンをクリック します。

Windows95 が再起動します。

以上でドライバのインストールは完了です。

▶次へ IFC のリソースが他のデバイスと競合していないか確認します。 【P36 「正しく登録されたことを確認」】

[デバイス ドライバ ウィザード] が起動しない

 $oxed{1}$ 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が起動しない $oxed{1}$ P29 $oxed{1}$ の手順 $oxed{1}$ ~ $oxed{4}$ に従って操作します。



[はい(通常はこちらを 選んでください)(Y)] をクリックしてチェッ クマーク(・)を付け ます。

[次へ >] ボタンをク リックします。



ー[場所の指定 (0)] ボタン をクリックします。




付属のドライバディス クをフロッピーディス クドライブにセットし ます。

A: ¥WIN9X と入力します (下線部にはフロッピーディスクドライブ のドライブ名を入力します)。

[OK]ボタンをクリック します。







スファイルのコピーが完了したら、フロッピーディスクドライブからドライバディスクを取 り出し、パソコンを再起動します。

以上でドライバのインストールは完了です。

正しく登録されたことを確認

ドライバをインストールしたら、IFC のリソースが他のデバイスと競合していないか確認します。

- **1** デスクトップ画面の[マイ コンピュータ]アイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。
- うままれたメニューから[プロパティ(R)]をクリックします。



[デバイス マネージャ]タブを クリックします。

[SCS l コントローラ]の 田 をク リックします。

[IFC-USCB SCSI CardBus PC Card]のアイコンに「!」 や「×」が付いていない か確認します。

コメモ

Windows95 では、IFC のリソースと CardBus Controller のリソースが競合しますが、動作上は問題ありません。またこのとき、[IFC-USCB SCSI CardBus PC Card]のアイコンに「!」や「×」は付きません。

偉 のとき

IFC は正しく設定されています。

⊕のとき(×が付いているとき)

正しく設定されていません。次の手順で有効にしてください。

×の付いているデバイスをダブルクリックします。

ドライバの情報が表示されます。

[デパイスの使用]の[このハードウェアプロファイルで使用不可にする]または [このハードウェア環境で使用不可にする]をクリックしてチェックマーク(/)を外します。

[OK] ボタンをクリックします。

再起動後、設定が有効になります。「正しく登録されたことを確認」【P36】の手順に従って、再度正しく登録されたことを確認してください。

他のデバイスとリソースが競合しています。 競合しているデバイスのリソースを変更してください。

IFC のリソースは変更できません。

Windows95 では CardBus Controller とリソースが競合しますが、動作上は 問題ありません。CardBus Controller を除く競合デバイスのリソースを変 更してください。

<デバイスのリソース変更例>

ここでは例として、PC-9821 シリーズで第2通信ポート(COM2)ドライバとリソースが競合した場合の対処方法を説明しています。

次の操作は、すべてのアプリケーションを終了させてから行ってください。 パソコンの電源スイッチがONになっているときはすべてのアプリケーションを終了し、 <hr/>

パソコンの電源スイッチが OFF になっているときは、<HELP> キーを押しながらパソコンの電源スイッチを ON にします。

[システムセットアップメニュー] が起動します。

[動作環境]にカーソルを合わせ、<Return>キーを押します。

[2nd CCU] にカーソルを合わせ、[使用しない]を選択します。

<ESC> キーを押します。メインメニュー画面に戻ったら [終了] にカーソルを合わせ、<Return> キーを押します。

Windows が再起動します。

[スタート] - [設定 (S)] - [コントロール パ ネル (C)] と選択し、[システム] アイコンをダブルクリックします。 [デパイス マネージャ] タブをクリックします。

[ポート (COM/LPT)]の田をクリックし、[通信ポート (COM2)]をクリックして反転表示にします。

[削除(E)] ボタンをクリックします。

「警告 : このデパイスをシステムから削除しようとしています。」というメッセージが表示されます。「OK] ポタンをクリックします。


以降は画面に表示される指示に従って、Windows を再起動してください。 再起動後、リソースの競合が解消されていることを確認します。

SCSI 機器を2台以上接続して使うには

IFC に 2 台以上 SCSI 機器を接続した場合、安定したデータ転送のために最大転送速度が自動的に 10MB/sec (SCSI-2) に設定されます。 2 台以上 SCSI 機器を接続したときに 20MB/sec (Ultra SCSI) の最大転送速度で使用するには、次の手順で IFC の設定を行ってください。

▲注意 次の設定をする前に、使用するケーブルの長さの合計が制限内になるようにしてください。【P16「SCSI ケーブルとコネクタ」】

- $oldsymbol{1}$ [マイ コンピュータ]アイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。
- うままされたメニューから[プロパティ(R)]をクリックします。



キャンセル

[OK]ボタンをクリック

次頁へ続く

します。

5[システムのプロパティ]画面に戻ったら、[OK]ボタンをクリックします。

以降は画面に表示される指示に従って Windows を再起動してください。 再起動後、 設定は有効になります。

以上で IFC の設定は完了です。

NEC PC-9821Nr **シリーズで使用する場合の補足**

NEC PC-9821Nr シリーズで IFC を使用する場合、安定したデータ転送のために転送方式が自動的に PIO 転送に設定されます。 DMA 転送で使用するには、次の手順で IFC の設定を行ってください。

- $oldsymbol{1}$ [マイ コンピュータ]アイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。
- 2表示されたメニューから[プロパティ(R)]をクリックします。



[デバイス マネージャ] タブをクリックします。

[SCSI コントローラ]の 田 をクリックします。

[IFC-USCB SCSI CardBus PC Card]をダ ブルクリックします。



【[システムのプロパティ]画面に戻ったら、[OK]ボタンをクリックします。

以降は画面に表示される指示に従って Windows を再起動してください。 再起動後、設定は有効になります。

以上で IFC の設定は完了です。

フォーマットユーティリティのインストール

IFC には、WindowsMe/98/95 用のフォーマットユーティリティ「Disk Formatter」が付属しています。 IFC に接続したハードディスクトライブやリムーパブルトライブをフォーマットできます。

ハードディスクやリムーバブルドライブに専用のフォーマットユーティリティが付属しているときは、専用のフォーマットユーティリティを使用してください。

□メモ インストール方法や詳しい使いかたについては、別冊「Disk Formatter ソフトウェアマニュアル」を参照してください。



ドライバのインストール (Windows2000)

Windows2000 がインストール済みのパソコンで IFC を使用するときのドライバのインストール方法を説明します。

インストール手順

トラブルと思われる症状が発生したときは、まず次のことを確認してください。それでも正常に動作しないときは、弊社インフォメーションセンターまでお問い合わせください。

1 パソコンの電源スイッチを ON にし、IFC をパソコンに接続します。 自動的に IFC が認識され、[新しいハードウェアの検索ウィザード] が起動します。 起動しないときは、「デバイスマネージャからのドライバの更新手順」【P44】を参照 してドライバをインストールしてください。



-[次へ (N)>] ボタンをクリッ クします。



[デバイスに最適なドライ バを検索する (推奨)(S)] をクリックし、チェック マーク(・)を付けます。

[次へ (N)>]ボタンをク リックします。



[場所を指定(S)]をクリックし、チェックマーク(✓) を付けます。

[次へ (N)>]ボタンをク リックします。

○ この時、[フロッピー ディスク ドライブ (D)] のチェックマーク (✓) は外しておいてください。

록 IFC 付属のドライバディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。



[製造元のファイルのコピー元 (C)] \subset Δ : \forall inZK と 入力します(下線部にはフロッピーディスクドライブ 名を入力します)

[OK]ボタンをクリックします。



[uscbw2k.inf]が検出されていることを確認します。

[次へ (N)>]ボタンをク リックします。

異なるファイル名が表示された場合は、[キャンセル] ボタンをクリックして[新しいハードウェアの検索ウィザード]を終了させてください。 その後、デバイスマネージャからドライバをインストールしてください。 【P44】 次頁へ続く



_[はい (Y)]ボタンをクリック _ します。

マイクロソフト社によって Windows2000 上での動作が確認されたソフトウェアには、デジタル署名が付けられています。このドライバにはデジタル署名が付けられていませんが、製品は正しく動作します。



·[完了] ボタンをクリックし ます。

以上でドライバのインストールは完了です。

「正しく登録されたことを確認」【P47】を参照して IFC のドライバが正常に動作しているか確認します。

デバイスマネージャからのドライバの更新手順

以下の場合はドライバが正しくインストールされていません。 次の手順に従ってドライバを 更新してください。

- ・ トライパのインストール中に [キャンセル] ボタンをクリックしてインストールを中断した 場合(再度 IFC-USCB をパソコンに取り付けてもウィザードが起動しない場合)
- ドライバを削除した場合
- |デスクトップ画面の[マイ コンピュータ]アイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウ スの右ボタンをクリックします。
- メニューが表示されたら[管理]をクリックします。



「デバイス マネージャ] をクリックします。

[SCSIとRAIDコントロー ラ 1 をダブルクリックし ます。

!の付いている「SCSIコ ントローラ 1 をダブルク リックします。

以前に IFC のドライバのインストールを中断している場合



「デバイス マネージャーを クリックします。

「その他のデバイス] を ダブルクリックします。

?の付いている IFC の 「SCSI コントローラ 1をダ ブルクリックします。



[ドライバ]タブをクリックします。

[ドライバの更新 (P)] ボ タンをクリックします。

5 [デバイス ドライバのアップグレード ウィザード]が起動します。[次へ (N)>]ボタンをクリックします。



[デバイスに最適なドライバを検索する(推奨) (S)]をクリックし、チェックマーク(・)を付けます。

[次へ (N)]ボタンをク リックします。



[場所を指定 (S)]をク リックし、チェックマーク (✓)を付けます。

[次へ (N)>]ボタンをク リックします。

▲注意 この時、[フロッピー ディスク ドライブ (D)] のチェックマーク (✓) は 外しておいてください。

♀ IFC 付属のドライバディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。

マイクロソフト社によって Windows2000 上での動作が確認されたソフトウェアには、デジタル署名が付けられています。このドライバにはデジタル署名が付けられていませんが、製品は正しく動作します。



[製造元のファイルのコ ビー元 (C)] に A:ギ(in2K と入力します (下線部に はフロッピーディスク するイブのドライブ名 を入力します)

[OK] ボタンをクリック します。



[IFC-USCB SCSI CardBus PC Card]と表示される ことを確認します。

[次へ (N)>]ボタンをク リックします。



_[次へ (N)>]ボタンをクリッ _ クします。

12 以降は P43 の手順 **8** 以降に従って操作します。 以上で**トライバの更新は完了です。**

正しく登録されたことを確認

正常にトライパがインストールされると、[デバイス マネージャ]に IFC のデバイス名が表示されます。

- ¶ デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンにマウスカーソルを合わせ、マウス の右ボタンをクリックします。
- 2メニューが表示されたら[管理]をクリックします。



[デバイスマネージャ] をクリックします。

[SCSIとRAIDコントロー=]をダブルクリックします。

[IFC-USCB SCSI CardBus PC Card]と表示されることを確認します。また、アイコンに!が付いていないか確認します。

IFC のアイコンに!が付いている場合

!マークの付いた[IFC-USCB SCSI CardBus PC Card]をダブルクリックします。



-[全般] タブに表示されてい るメッセージを確認します。 表示されるメッセージとその 対処方法は次のとおりです。

「このデバイスは正しく構成されていません」

ドライバが正しくインストールされていません。デバイスマネージャからド ライバを更新してください。【P44】

「このデバイスが存在しないか、正しく動作していないか、またはインストールされていないドライバがあります」

SCSI カードが正しく接続されていません。SCSI カードを正しくパソコンに接続し直してください。

ドライバが正しくインストールされていません。デバイスマネージャからドライバを更新してください。【P44】

「このデバイスが使用できる空きリソースが不足しています」


他のデバイスとリソースが競合しています。競合しているデバイスのリソースを変更して競合を解消してください。ここでは例として、DSP(Degital Signal Processer)のIRQを10から11へ手動で変更する方法を説明します。





[デバイス マネージャをクリックします。] DSPをダブルクリックします。

(例:ThinkPad Digital Signal Processer)



[リソース] タブをダブルク リックします。

[自動設定 (U)] をクリッ クしてチェックマーク (✓) を外します。

[IRQ] をクリックし、反転表示にします。

[設定の変更 (C)] ボタンをクリックします。



変更したい IRQを指定します。

「競合デバイスなし」と 表示されることを確認 します。 [OK] ボタンをクリック

[OK] ボタンをクリック します。

5 手順 **3** の画面に戻ったら、[OK]ボタンをクリックします。



以上でインストール結果の確認は完了です。

DSC-USTV/USTR シリーズ (弊社製外付けハードディスク)をお使いの方へ

次の弊社製ハードディスク (DSC-UGTV/UGTR シリーズ) を IFC に接続して Windows2000 で使用するときは、付属の「IFC-USCB 設定ユーティリティ」を必ず実行してください。

- DSC-U30GTV/U20GTV DSC-U17GTR/U13GTR/U8 4GTR/U4 3GTR
- ▼ ・ 設定ユーティリティを実行しないでそのまま使用すると、ハード ディスクが認識できない。またはデータが正しくコピーできないこ とがあります。
 - ・ あらかじめ付属のドライバディスクで IFC-USCB の Windows2000 用 ドライバをインストールしておいてください。IFC-USCB(Windows2000) 用ドライバは弊社ホームページ (http:// www.melcoinc.co.jp/) からもダウンロードすることができます。
- 1 フロッピーディスクドライブに付属のフロッピーディスク「IFC-USCB ドライバディスク・ IFC-USCB 設定ユーティリティ」をセットします。
- ↑[スタート]-[ファイル名を指定して実行(R)]を選択します。
- **3**[名前(0)]にA:\(\textit{A}:\(\textit{VISCB_GT.EXE}\) と入力し、[OK]ボタンをクリックします。 下線部にはフロッピーディスクドライブのドライブ名を入力します。

[DSC-UGTR、DSC-UGTV とともに使用する]をクリックし、チェックマーク(・)を付けます。

DSC-UGTV または DSC-UGTR を使用していると きは必ずこちらを選択 してください。

[反映 (S)]ボタンをクリッ クします。

- **5**「変更は IFC-USCB を再度挿しなおした後に有効になります。」とメッセージが表示されたら[OK]ボタンをクリックします。
- 6 IFCを一度パソコンから取り外し再度挿入します。 取り外し手順は「IFC の取り外し」【P21】を参照してください。

以上でWindows2000でDSC-UGTV/UGTRシリーズを使うための設定は完了です。

DSC-UGTV/UGTRシリーズを使用しない場合は、「IFC-USCB設定ユーティ リティ」を実行する必要はありません。また、DSC-UGTV/UGTRシリー ズを使用していた環境から使用しない環境に変更したときは、 Windows2000の設定を元に戻す必要があります。

元に戻すには、P50 の手順 $1 \sim 3$ を実行し、設定画面で [DSC-UGTR、DSC-UGTV は使用しない] を選択してください。

困ったときは

本製品を使用して正常に動作しない時の対処方法を説明しています。

トラブルかなと思ったら

トラブルと思われる症状が発生したときは、まず次のことを確認してください。それでも正常に動作しないときは、弊社インフォメーションセンターまでお問い合わせください。

IFC が認識されない

IFC が PC カードスロットに正しく取り付けられていない

IFC を取り外し、もう一度取り付けてください。【P21「IFC の取り外し」、P20「パソコンとIFC の接続」】

PC カードスロットの電源供給が OFF になっている

PC カードコントローラの電源供給の ON/OFF が設定できる機種を使用しているときは、 ON に設定してください。OFF になっていると本製品は使用できません。通常、PC カードコントローラの電源供給に関する設定項目は、セットアップやパワーセーブ機能の中に

カジます。 詳細はパソコン本体のマニュアルを参照してください。

例)IBM 社製 ThinkPad の場合

導入メニューの [セットアップ機能]にある [ICカード・コントローラの電源]という項目を ONにします。

PC カード (PCMCIA) アイコンが表示されない

PC カードが正しく設定されていない

次の手順で設定してください。

<WindowsMe/98/95>

[スタート] - [設定(S)] - [コントロール パネル(C)]を選択します。

「PC カート (PCMCIA) 1 アイコンをダブルクリックします。

[タスクパー上にコントロールを表示する (H)]のチェックボックス () をクリックしてチェックマーク (✓) を付けます。

[OK] ボタンをクリックします。

タスクバーのステータス表示領域に PC カード (PCMCIA) アイコンが表示されます。

< Windows2000 >

[スタート] - [設定(S)] - [コントロールパネル(C)]を選択します。

[ハードウェアの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。

[ハードウェアの追加と削除ウィザード] が表示されたら [次へ (N)>] ボタンをクリックします。

[取り外すデバイスの選択]が表示されたら[IFC-USCB SCSI CardBus PC Card]をクリックして反転表示にします。[次へ(N)>]ポタンをクリックします。

[デバイスの確認]が表示されたらデバイスを確認し、[次へ (N)>]ボタンをクリックします。

[ハードウェアの追加と削除ウィザードの完了] が表示されたら [タスクパーに [取り外し] アイコンを表示する (I)] をクリックしてチェックマーク (✓) を付けます。 「完了] ポタンをクリックします。

SCSI 機器が正しく認識されない

SCSI 機器または IFC が正しく取り付けられていない

IFC が PC カードスロットに確実に取り付けられているか、SCSI ケーブルは正しく取り付けられているか確認してください。

PC カードスロットの規格が違っている

パソコン本体のマニュアルを参照して、IFC を取り付けた PC カードスロットが PC Card Standard-February 1995 以降に準拠しているか確認してください。

SCSI-ID が重複している

各 SCSI 機器には、それぞれ異なる SCSI-ID を割り当ててください。また、IFC の SCSI-ID は 7 に固定されています。 SCSI 機器には ID 7 を割り当てないでください。 ドライバが正しくインストールされていない

次のページを参照してインストール作業を確認してください。

• WindowsMe/98/95... [P25]

• Windows2000...... [P41]

IFC と、IFC に接続した機器がパソコンに認識されない(Windows95 のみ)

Windows95 のバージョンが古い

IFC は、Windows95 のパージョン 4.00.950 B、4.00.950 C にだけ対応しています。 パージョン 4.00.950 や 4.00.950a では使用できません。Windows95 のパージョンは [マイ コンピュータ]アイコンを右クリックして、[プロパティ(R)]を選択すると表示されます。

SCSI **ハードディスクが認識されない** (WindowsMe/98/95)

Int13 ユニットにチェックマーク (✓) を付けていない

IFC にハードディスクを接続したときは、次の手順で [Int13 エット] にチェックマークを付けてください。

デスクトップ画面の [マイ コンピュータ] を右クリックします。

表示されたメニューから [プロパティ(R)]をクリックします。

[デパイス マネージャ]タブをクリックします。

[ディスク ドライブ] に表示されているデバイスの中から SCSI ハードディスクのデバイスをダブルクリックします。

「設定] タブをクリックします。

[わ゚ション] の中の [Int13 ユット] をクリックしてチェックマークを付けます。

IFC は認識されるが SCSI 機器が認識されない

IFC を取り付けたままパソコンを起動したときに、PCカード(PCMCIA)アイコンがタスクバー上に表示されている(IFC は認識されている)にもかかわらず、IFC に接続している SCSI機器が認識されない場合は、次の確認を行ってください。

前回の終了時にパソコンのハングアップなどによって正常終了しなかった 次の手順を行ってください。

Windows が起動している状態で数回 IFC を抜き差しし、タスクバー上の PC カード (PCMCIA) アイコンが IFC を取り外したときに消えることを確認します。

IFC を取り外し、タスクバー上に PC カード (PCMCIA) アイコンが表示されていない 状態でパソコンを再起動します。

再起動後、IFC を取り付け、タスクバー上に PC カード (PCMCIA) アイコンが表示されていることを確認します。

IFC を取り付けたままパソコンを再起動します。 IFC が正常に認識されます。

PC カードスロットの設定が「CardBus」以外になっている

パソコン本体のマニュアルを参照して PC カードスロットの設定を確認してください。「CardBus」以外 (「PCMCIA」など) に設定されているときは、パソコン本体のマニュアルを参照して「CardBus」に設定してください。

SCSI 機器の動作が不安定

SCSI ケーブルを正しく使用していない

SCSI-2 の規格では、SCSI ケーブルの長さの合計は 6m 以内と決められています。 できるだけ短いケーブルを使用して、最短距離で接続してください。

ターミネータが接続されていない

デイジーチェーンの終端に接続した SCSI 機器には、ターミネータを接続する必要があ ります。【P16「IFC とSCSI 機器の接続」】を参照してターミネータを接続してください。

SCSI 機器が使用できない

SCSI 機器を増設した

パソコンの電源スイッチを OFF にして、次のことを確認してください。

- ・他の SCSI 機器と SCSI ID が重複していないか
- ・終端の SCS1 機器にはターミネータが接続されているか
- ・SCSI ケーブルは正しく取り付けられているか

パソコンが起動しない

SCSI 機器が故障した

接続しているSCSI機器をすべて取り外し、パソコンが起動するか確認してください。 パソコンが起動したら SCSI 機器を 1 台ずつ接続します。 起動できない SCSI 機器を 特定したら、SCSI機器の購入先またはメーカにお問い合わせください。

パソコンが故障した

IFC を取り外してもパソコンが起動しないときは、パソコン本体が故障している可能性 があります。パソコンの購入先またはメーカにお問い合わせください。

SCSI 機器 (スキャナなど) が使用できない

ターミネータに電源が供給されていない

本製品はパソコン本体のバッテリー消費を節約するために、ターミネータに電源を供給 しない仕様になっています。そのため、少なくとも1台はターミネータに電源供給する SCSI 機器を接続してください。

IFC に接続した SCSI 機器から OS を起動できない 本製品の仕様により、IFC に接続した SCSI 機器からは OS を起動(ブート)できません。

IFC および IFC に接続している SCSI 機器が認識され なくなった

SHARP 製 Mebius シリーズで2回以上連続してサスペンドを行った バソコンを再起動すると IFC が認識されます。 2 回以上連続してサスペントを行わな いでください。

パワーマネージメント機能が働くとパソコンが動作しなくなる

Dynabook シリーズ、VAIO シリーズ、Mebius シリーズ、PC-9821 シリーズなどの一部の 機種では、IFC の使用中にパワーマネジメント機能が働くと、PC カードコントローラの仕様によりパソコンが動作しなくなったり、SCSI 機器が動作しなくなったりすることがあります。

このようなパソコンでは、パワーマネジメント機能を無効にしてください。 無効にする手順はパソコンのマニュアルを参照してください。

弊社インターネットホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)の「対応製品一覧表」には、各パソコンのパワーマネジメント機能(サスペンド/レジューム、ハイバネーションなど)の対応を公開しています。

ファイルコピー中にスピーカーからノイズが発生する、 または付属の DiskFormatter でフォーマットできない

使用しているパソコンが、ZVポート対応 CardBus スロットと CardBus 専用スロットの両方を装備している場合、CardBus 専用スロットに取り付けてください。

ZV ポート対応 CardBus スロットに接続すると、パソコンによっては正常に動作しないことがあります。

お使いのパソコンのスロットが ZV ポート対応しているかは、パソコンのマニュアルを参照してください。

ZV ポートとは、ビデオデバイス用 32 ビットポートのことです。

(例)



パソコンによってスロットの位置は異なります。図のように、CardBus 専用スロットが ZV ポート対応 CardBus スロットの下に配置されているとは限りませんのでご注意ください。スロットの位置については、パソコンのマニュアルを参照してください。

▲注意 CardBus 専用スロットだけを搭載しているパソコンの場合は、特に制限はありません。空いているスロットに本製品を接続してください。

付録

製品仕様

○メモ 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネッ トホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)を参照してください。

		IFC-USCB	
SCSI カードインターフェース		Ultra SCSI (FAST-20 準拠) シングルエンド データバス幅 8 ビット	
PC インターフェース		PC Card Standard-February 1995 以降準拠	
ターミネータへの電源供給		供給しない	
データ転送速度		最大同期転送速度 20MB/sec (理論値)	
データ転送方式		バスマスタ方式 バースト転送方式 最大 132MB/sec (理論値)	
対応機種		Card Bus 対応 PC カードスロットを搭載する 次のノートパソコン ・ DOS/V機 (OADG 仕様) ・ NEC 製 PC98-NX シリーズ ・ NEC 製 PC-9821 シリーズ 機種によっては正常に動作しないものがあります。	
対応 0S		WindowsMe Windows98 Windows95 (Ver.4.00.950 B および4.00.950 C) Windows2000	
電源	電源電圧	DC +3.3V	
	消費電力	930mW (アクティブ時) 160mW (アイドル時)	
動作環境	温度	0 ~ 55	
	湿度	0~80%(結構なきこと)	
外形寸法		85.6(W) × 54.0(D) × 5.0(H)mm	

制限事項

IFC に接続したハードディスクや MOドライブなどの SCSI 機器からは、OS を起動(ブート)できません。

SHARP 製 Mebius MN-7760 には対応していません。

IBM 製 ThinkPad 310Eで使用する場合は、他のPCカードと同時に使用できません。使用できるSCSI ハードディスクの容量は次のとおりです。

(WindowsMe/98/95でフォーマットするには、Disk Formatterを使用してください。)

	DOS/V 機、PC98-NX シリーズ	PC-9821 シリーズ
WindowsMe	2.0TB 以下	-
Windows98	2.0TB 以下	32GB 以下(*)
Windows95 (4.00.950 B/4.00.950 C)	2.0TB 以下	8.4GB 以下
Windows2000	2.0TB 以下	32GB 以下

表記の容量は 1GB (ギガバイト) =1000³byte、1TB (テラバイト) =1000⁴byte で計算しています。 0S やアプリケーションでは 1GB=1024³byte、1TB=1024⁴byte で計算されているため、表記される容量が異なります。

* 容量が 8.4GB を超える未フォーマットのハードディスクを IFC に接続する場合、パソコンの起動後に IFC をパソコンに接続すると、そのハードディスクは 8.4GB までしか認識されません (Disk Formatter を使用した場合も同様です)。

これを回避するためには、次のいずれかの操作を行ってください。

- ・フォーマット済みのハードディスクを IFC に接続する
- ・ハードディスクを接続した IFC をパソコンに接続してから、パソコンの電源スイッチを ON にする

用語集

CardBus

32 ビットのバス幅を持つ PC カードスロットの規格です。【「PC カード」参照】

FAST-20

【「Ultra SCSI」参照】

FAST SCSI

【「SCSI-2」参照】

08

Operating System の頭文字で、基本ソフトウェアともいいます。アプリケーションノフトを動作させたり、メモリやディスクトライブなどの周辺機器を管理するためのソフトウェアです。

代表的なものにはMicrosoft 社のWindows、Apple社のMac OS、IBM社のOS/2などがあります。

PCMC I A

Personal Computer Memory Card International Association の頭文字です。ノートパソコン用のメモリカードの標準化を行うことを目的として発足した米国の標準化団体のことです。

PCカード

主にノートパンコン用で用いられる、クレジットカードサイズの拡張カードのことです。 もとはメモリ カードでしたが、SCSI カードや LAN カード、モデムカードといった種類があります。 カードの厚み が薄い順に Type 、Type 、Type と呼ばれています。

PnP

【「プラグ&プレイ」参照】

SCST

Small Computer System Interface の頭文字で、「スカジー」と読みます。 パソコンなどの 小型コンピュータと、 ハードディスクなどの周辺機器を接続するための規格です。

最初に規格化された SCSI-1 は、バス幅が 8 ビット、データ転送速度が最大 5MB/sec でしたが、 転送速度やバス幅の向上にともなって SCSI-2、 SCSI-3 と発展してきています。 接続できる SCSI 機器には、ハードディスク、MOドライブ、スキャナなどがあります。【「SCSI-2」参照】

SCSI-2

バス幅は SCSI-1 と同じ8 ピ外のままで、最大転送速度を2 倍の 10MB/sec に向上させた規格で、FAST SCSI ともいいます。 SCSI-2 には、この他にもバス幅を16 ピッまたは32 ピットに拡張した「WIDE SCSI」や、バス幅は8 ピットのまま最大転送速度を20MB/sec まで向上させた「Ultra SCSI (FAST-20)」などがおびます。

SCSI-ID

SCSI インターフェースポードやハードディスクトライプなどのSCSI 機器に割り当てられる固有の番号で、パンコンが各 SCSI 機器を識別するために必要です。 ID は 0 ~ 7までの 8 つめはすが、SCSI インターフェースポードがその内の一つを使用するので、接続できる SCSI 機器は 7 台までとなります。

Ultra SCSI

SCSI-2(バス幅8ビ外、最大転送速度10MB/sec)の最大転送速度を20MB/secまで向上させた規格のことです。FAST-20ともいます。

【「SCSI-2」参照】

インストール

ソフトウェアやアプリケーションをハードディスクなどにコピーすることです。

活線挿抜

バソコンの電源が入っている状態でPCカードの抜き差しが行える機能です。【「PCカード」参照】

ターミネータ

終端抵抗のことです。 電気信号の反射を防ぐための抵抗で、ディジーチェーンの終端に接続 した SCSI 機器には、必ず取り付ける必要があります。【「ディジーチェーン」参照】

デイジーチェーン

複数の機器同士をケーブルで直列につなく接続方法のことです。もとの意味はデイジー(ひなぎく)で作った花輪のことです。

特性インピーダンス

ケーブルなどの特性を表す数値です。SCSI 機器の接続に使用するケーブルのインピーダンス値は全部一緒にする必要があります。

ドライバ

周辺機器の動作を制御するためのソフトウェアで、OS 上で周辺機器を使用できるようにするためのものです。 Windows95 ではミニポートトライパといいます。

バックアップ

データの複製を他のディスクなどに作成することです。ディスクが壊れたけ、データが突然消えて しまった場合でも、バックアップを作成していれば被害を最小限に食い止められます。バックアッ プの作成には、OS 付属のバックアッププログラムや市販のバックアップツールを使います。

パワーマネージメント機能

消費電力を押さえてバッテリーの使用時間を長くするための機能です。一定時間使用しなかったときに、ハードディスクの回転を止めたり、ディスプレイへの描画を自動的に中断します。

フォーマット

ディスクを区分けして番地を割り当てることで、データを書き込める状態にすることです。初期化ともいいます。フォーマットの形式は OS によって異なります。

プラグ&プレイ

拡張ボードや周辺機器などを、パソコンに接続するだけで使用できるようにする方式のことです。 プラグ&プレイができる前は、機器を増設するたびに手動でリソースを設定していましたが、プラグ&プレイ対応の機器では、リソースが自動的に設定されます。

保証書について

本製品付属の保証書には保証期間と保証規定が記載されています。内容をお確かめになり、大切に保管してください。

ユーザー登録について

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して郵送して頂ければ、弊社製品のユーザーと してご登録いたします。

本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。

ユーザー登録後に製品を譲渡した場合でも、ユーザー登録は変更できません。

修理について

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。正しく接続や設定をしても症状が改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一緒にお送りください。修理票は、弊社ホームページ(本書裏表紙参照)にてダウンロード可能です。修理票の添付が困難な場合は、以下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付して製品をお送りください。

返送先

[氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号] 平日昼間の連絡先

[氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]

修理対象のメルコ製品名

弊社製品ハードウェア シリアルナンバー 弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー

具体的な症状 / エラーメッセージ

発生状況

[始めから/ある日突然/環境を変えたら]

発生頻度

「必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他]

コンピュータ

[本体メーカ名 / 型番 / シリアルナンバー] ハードディスク

[メーカ名/型番/シリアルナンバー]

ディスプレイ

[メーカ名/型番/シリアルナンパー]

その他周辺機器

[メーカ名 / 型番 / シリアルナンパー]

OS(オペレーティング・システム) 「ソフト名 / メーカ名 / バージョン]

製品以外の添付品

[付属ソフトなど]

製品送付先 〒 457-8520 名古屋市南区柴田本通 4-15 株式会社メルコ 修理センター宛

電話番号 052-619-1289

ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。 製品に関するお問い合わせはインフォメーションセンター(裏表紙に記載)へお願いします。

宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。 郵送は固くお断りいたします。

送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。

ハードディスクをお送りいただいた場合、そのハードディスク内のデータは検査の際に削除いた します。また、ドライブユニットが故障の場合、同等のドライブユニットと交換させていただきま す。必要なデータは事前にパックアップを作成しておいてください。

修理期間は、製品の到着後7日程度(弊社営業日数)を予定しております。

弊社製品の情報は次の方法で入手できます



http://www.melcoinc.co.jp/

インター ネット



MELCO Station < GO SMELCO >

@ nifty



インフォメーションセンター

〒 457-8520 名古屋市南区柴田本通 4-15 株式会社メルコ ハイテクセンター内本製品のサポートは下記で示っております。 ストレーシ製品専用ダイヤル

製品サポート

<東 京 > 03-5350-7990

月~金 9:30 ~ 12:00/13:00 ~ 19:00 祝日を除く 土/祝 9:30 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00 日曜日を除く

<名古屋> 052-619-1188

金 9:30 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00 祝日を除く事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておいてください。

・コンピュータ名と使用 OS ・設定内容 (スイッチ設定など)

・本製品の製品名とシリアルナンバー ・現象(具体的なエラーメッセージなど)